



ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

HÅLL MATEN VARM

Rengöring

Din högkvalitativa Håll varm skål från ORNAMIN kan rengöras för hand eller i diskmaskin

Vänligen lämna de halkfria greppkuddarna monterade så att inget matavfall kommer in i springan mellan tallrikarna.

För regelbunden rengöring använd rent vatten och mildt hushållsrengöringsmedel

Fyll bara i kokande vatten för bakteriell rengöring

För mekanisk rengöring tillsätt lite krossad is och citronrengöringsmedel i håligheten, stäng den med de halkfria greppkuddarna och skaka den sedan. Håll sedan ut och skölj med rent vatten



Vid behov kan de halkfria greppkuddarna och den halkfria ringen tas bort och rengöras separat för hand eller i diskmaskin.

(Återinsättningen av den halkfria ringen visas på: www.ornamin.com/service/downloads-videos/)



Användning

Med din Keep warm Dish by ORNAMIN kan du hålla dina måltider varma eller till och med kalla längre:

Fyll bara i kokande vatten eller till och med krossad is, stäng sedan den med de halkfria greppkuddarna och njut av din måltid

Observera att hålla varm skålen från ORNAMIN inte är lämplig för matlagning, så den är inte lämplig för användning i ugnar, värmare, mikrovågsugnar eller andra enheter av det slaget

